sakar

GLOBAL BRANDS ALWAYS IN PLAY

2016

Linterna

Linterna con luz LED super brillante,
Botón de encendido y apagado,
Funciona con 2 pilas AA.



Ref. 31085

Ref. 31065

Ref. 31096

Linterna con forma

Linterna con forma del personaje, Luz LED super brillante; Botón de encendido y apagado.
Funciona con 2 pilas AA.

Ref. 34482

Ref. 34185



Ref. 34196-151

Ref. 34465

Walkie Talkies básico

Walkie-Talkies con alcance de 30 metros, Botón de encendido y apagado, Pulsar para hablar, Antena de Seguridad, Funciona con 2 pilas PP3 9v

Avengers

Ref. WT1-01543

Frozen

Ref. WT1-01027

Transformers

Ref. 19296

Walkie-Talkies con forma

Walkie-Talkies con forma de tu personaje favorito, Alcance de 30 metros, Botón de encendido y apagado, Pulsar para hablar, Antena de Seguridad.

Ref. 19027

Ref. 32357

Ref. 49043-IM

Ref. WT2-01033

Ref. WT2-0139

Ref. WT2-01801

Walkie Talkies con forma

Walkie-Talkies en forma de tu personaje favorito, Alcance de 30 metros, Botón de encendido y apagado, Pulsar para hablar, Antena de Seguridad.

Ref. 49043-CA

Ref. 49043-HLK

Ref. 49043-IM

Ref. 12383N



Ref. WT2-01394

Ref. 36056

Ref. 12085

Ref. WT2-01096

Auriculares

Auriculares ajustables y acolchados, cable de 1,2m de longitud, limitador de volumen, 20Hz-20kHz, 16 Ohm, 3,5mm estéreo.

Ref. 30327

Ref. HP2-09027

Ref. 30357

Ref. HP2-04033



Ref. HP2-04393

Ref. HP2-04801

Auriculares

Auriculares ajustables y acolchados, cable de 1,2m de longitud, limitador de volumen, 20Hz-20kHz, 16 Ohm, 3,5mm estéreo.

Ref. HP2-04543

Ref. 30382

Ref. HP2-09394

Ref. 30385

Ref. 30365

Ref. 30396

CD Boombox

Reproductor CD Boombox programable, con antena auxiliar, control de volumen, altavoces estéreo, antena telescópica y incluye radio AM/FM.
Requiere 2 pilas AA.

Ref. CR1-02543

Ref. CR1-01394

Ref. 56327

Ref. CR1-01033

Ref. CR1-01393

Ref. CR1-01801

Karaoke Mics

Micrófono Karaoke con múltiples sonidos y salida para auriculares. Conecta tu Ipod o reproductor MP3, puedes retirar la voz de la canción y sé tu la estrella!

También se puede utilizar como altavoz, botón de encendido y apagado, funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

Ref. 10127

Basic Stand Microphone

Con este micrófono con pie podrás ser una auténtica cantante!
Es extensible para que puedas bailar y cantar con total libertad.

Ref. 19427

Stand Microphone

Con este micrófono con pie podrás ser una auténtica cantante!
Es extensible para que puedas bailar y cantar con total libertad.
Las luces se encenderán cuando estes cantando y puedes conectar tu iphone, ipod o mp3 para tener a mano tu música favorita.

Ref. 19427

Sing A Long

Karaoke con micrófono y altavoz. Incluye conector auxiliar, botón de encendido y apagado y control de volumen. Funciona con 2 pilas AA. Incorpora radio!

Ref. 19427

Ref. 19427

Karaoke con luces

CD + G Karaoke, las luces destellan , muestran las letras en la pantalla del televisor , conexión para conectar el dispositivo de audio , altavoces integrados ,.
Incluye 1 Micrófono, doble toma de entrada para el segundo micrófono (no incluido) , Control de Volumen , botón para el control del volumen del micrófono,.
Incorpora control de eco , asa de transporte , puede ser utilizado con 6 x pilas de tamaño "C“ suministrado con cable de red.

Ref. 66227

Cámaras Digitales

Cámara digital de 5,1 mega píxeles, pantalla táctil de 1.5”.
Almacena hasta 100 imágenes y se puede utilizar como cámara web.

Ref. 57043

Ref. 57127

Cámara de Video Digital

Cámara de video digital de 8,1 mega píxeles, pantalla táctil de 1,8”, 4 x zoom digital, ranura para tarjeta SD, HD 720P.
Requiere 3 pilas AAA .

Ref. CA5-04027

Kit de Aventuras

Con este Kit puedes vivir miles de aventuras junto a tu personaje favorito Thomas!
Incluye una linterna, unos prismáticos, una cámara de 35mm, una brújula y un telescopio. Requiere 2 pilas AA.

Ref. 99085

Pizarra magnética

Pizarra magnética que se ilumina el fondo, pantalla de 11.5 cm.
Cuelga en la nevera, en tu armario o en la pared esta pizarra para que todos la vean!
Escribe mensajes brillantes con el rotulador con borrador que incluye.
Requiere 3 pilas AAA.

Ref. 81227